

ミニ発券機 < 印刷内容簡単変更 >

システム仕様

ミニ発券機	番号表示器
	
10 M Bluetooth	
¥ 358,000- (LED案内表示器別)	¥ 240,000- (税抜き価格)

1枚発券



設定画面より
自由に変更できます。
印刷サンプルは、例です。

オリジナルパネル



2台表示可能

15M 延長可能



1. タッチ画面表示内容の変更

発券機の表示内容を変更できます。

「ボタン名称 2」に、名称を記入すると発券ボタンが自動的に表示されます。

設定 19:41 ok

メッセージ 受付ボタンをタッチしてください

ボタン名称1 受付

ボタン名称2

ボタン1開始番号 1

ボタン2開始番号

印刷 通信・ログ

あ

全角文字

半角数字

変更可能

受付ボタンを
タッチしてください

受付

07.12.02 00:45



2. 印刷内容の設定と変更

表題・発券題名・メッセージ・カレンダー印刷形式・印刷枚数を設定・変更が出来ます。

設定 17:34 ok

表題 いらっしゃいませ!

発券題名 総合受付 お支払い

メッセージ 恐れ入りますが、番号をお呼びするまで、しばらくお待ち下さい

日時設定
 YYYY/MM/DD 「/」→「.」
 YY/MM/DD
 H YY/MM/DD
 YYYY/MM/DD HH:MM
 YY/MM/DD HH:MM
 H YY/MM/DD HH:MM

印刷枚数 1

通信・表示 印刷

A

< 印刷内容 >

いらっしゃいませ!

受付票

年月日時刻
2007.04.14 20:25

受付日時 2007.04.14 20:25

総合受付 1

恐れ入りますが、番号をお呼びするまで、しばらくお待ち下さい

マックスショップ
TEL 03-3821-0804

発券枚数の設定 ; 例1枚